



- 1** Nettoyer le parebrise à l'aide du kit de nettoyage.
- Positionner et coller le capteur (le câble vers le haut)

- 2** Passer le câble à l'aide de l'outil orange



- 3** Enfoncez vers l'avant en position • et tourner vers la droite le sélecteur du switch jusqu'à la butée, puis tirez-le vers vous, pour déconnecter le câble du switch.

- 4** Ouvrir le cache sur le côté du tableau de bord, et passer le connecteur PALS et le reste du câble dans le compartiment derrière le switch



- 5** Branchez le connecteur PALS entre le switch et sa prise. Reverrouillez le switch en place en tournant la commande vers la gauche.



Bonne route